
ERRATA & SUPPLEMENT is attached at the end of the page.

SERVICE NOTES

EXPANDABLE SYNTHESIZER

First Edition

TABLE OF CONTENTS	目次F	age
SPECIFICATIONS · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 1
LOCATION OF CONTROLS · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	パネル配置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2、	. 3
EXPLODED VIEW······		
BLOCK DIAGRAM·····		
WIRIBNG DIAGRAM·····		
PARTS LIST · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
KEYBOARD PARTS LIST ·····	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-
KEYBOARD DISASSEMBLY·····		
TEST MODE······		
DATA SAVE/LOAD · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
HOW TO EXPANSION BOARD · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
IDENTIFYING VERSION NUMBER · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MEMORY INITIALIZATION · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
BENDER BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
JACK BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CARD BOARD ASS'Y·····		
P.S BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MAIN BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MAIN BOARD ASS'Y·····22、	
SWITCH-A BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SWITCH-B BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SWITCH-B BOARD ASS'Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•25



SPECIFICATIONS/仕様

The state of the s		
◎Keyboard/鍵盤····································		
	76鍵(ベロシティー、チャンネル・アフ	タータッチ付き)
◎Maximum Polyphony/最大同時発音数 ◎Memory/メモリー		
Factory/プリセット	: Patches/パッチ	: 256
	Performances/パフォーマンス	: 64
	Rhythm Sets/リズム・セット	: 4
Internal/インターナル	Patches / パッチ	: 64
	Performances/パフォーマンス	: 16
	Rhythm Set/リズム・セット	:1
DATA Card (Option) / DATAカード (オプション) ····:	Patches / パッチ	: 64
	Performances/パフォーマンス	: 16
	Rhythm Set / リズム・セット	:1
©Effects/エフェクト····································	Chorus/コーラス	: 3 types/3種類
	Reverb/リバーフ	: 8 types/8種類
◎Display /ディスプレイ:	40 characters, 2 lines (Backlit LCD)	•
	40桁2行(バック照明付きLCD)	
◎Connectors/接続端子·······	Output jacks/アウトプット・ジャック	: Mix L(Mono)/R, V-Exp L(Mono)/R
	Headphone jack/ヘッドフォン・ジャッ	2
	Hold jack/ホールド・ジャック	
	Pedal jacks (1,2)/ペダル・ジャック (1,	,2)
	MIDI Connectors (in, Out, Thru, V-EXP in	
	MIDIコネクター(イン、アウト、スルー	、V-EXPイン)
	Card Slots (DATA Card, PCM Card)	
	カード・スロット(DATAカード、PCMプ	カード)
◎Dimensions/外形寸法······:	1200×305×85mm	
◎Weight/重量······:	9.9kg (21lbs 12oz)	
◎Power Consumption/消費電力····································	21W (100V)	
◎Accessories/付属品····································	Owner's Manual/取扱説明書	
	Owner's Manual Set English	: Pno.70126390
	Owner's Manual Set Japanese	: Pno.70123801
	Power Cord/電源コード	
	AC CORD SET 100V DC-531-J01 VCTF	FK2P : Pno.13499228
	AC CORD SET 230V EC-511-E07 H03\	VVH2-F : Pno.13499221
	AC CORD SET 240VE PHE8-Z-VCTFK	
	AC CORD SET 240VA SC-078-J02 ES2	206-75HMA : Pno.13499222
◎Options/別売品::	Memory (DATA) Card/メモリー (DATA)	カード : M-256-E
	Stereo Headphone/ステレオ・ヘッドフ	ォン : RH-20/80/120
	Pedal Switch/ペダル・スイッチ	: DP-2/6,BOSS FS-5U
	Expression pedal/エクスプレッション・	ペダル : EV-5
	Connectiong cable/接続ケーブル	: PJ-1M/2/3
	MIDI/SYNC cable / MIDI/SYNCケーブル	: MSC-07/15/25/50/100 : SO-PCM1 series/SO-PCM1シリーズ : PN-JV80 series/PN-JV80シリーズ
	PCM card / PCMカード	: SO-PCM1 series/SO-PCM1シリーズ
	DATA (ROM) card/DATA (ROM) カード	: PN-JV80 series / PN-JV80シリーズ
	Wave expansion board /ウェーブ・エク	スパンション・ボード


Wave expansion board / ウェーブ・エクスパンション・ボード

Voice expansion board/ボイス・エクスパンション・ボード


: SR-JV80 series / SR-JV80シリーズ

: VE series / VEシリーズ


LOCATION OF CONTROLS/パネル配置図



LOCATION OF CONTROLS/パネル配置図



[FRONT]



EXPLODED VIEW/分解図

[PARTS]

No. PARTS No.

PARTS NAME JV-90 PANEL

① 00231034 ② 00231067 JV-90 BOTTOM COVER

EXP COVER 3 22025583

4 12359139 RUBBER FOOT FF-018 BLACK

JV-80 SIDE PANEL L ⑤ 21125504 6 21125505 JV-80 SIDE PANAL R **BENDER UNIT PB-A0105** (7) 23275916 D S-KNOB S BLK/LCG 22485295 9 70125778 SK-876-C 76Kev KEY BOARD ANGLE 10 00231045

D S-KEYTOP MX4H BLK 11 22495271 D S-KEYTOP MD4H BLK 22495272 D S ESCT SX2H BLK 22225371

22245575 JU-06B POT DUST COVER 22245579 JV-80 POT DUST COVER 15 16 22045326 JV-80 DISPLAY COVER 15029530 LCD UNIT LM402B05 17

JV-80 DISPLAY HOLDER 18 22205617 19 22145147 JU-06B ANGLE STAY JV-80 DISPLAY HOLDER 20 22205617

A C-ESCT SX1H BLK 22225367 A C-ESCT LX1H BLK 22225365

70124223 MAIN BOARD ASSY **24**) JACK BOARD ASSY 70124190 25 70123756 P.S BOAR ASSY

SWITCH-A BOARD ASSY 26 70124123 Ø 70123701 SWITCH-B BOARD ASSY **CARD BOARD ASSY** 70123823 29 BENDER BOARD ASSY 70124156

PWR TRANS 30 00231090

AC INLET INL-9 2.5A/250V 2P 23425743

00125489 AC CORD 120V

AC SW EST206B 5A/125V 13149125 **3**3 00347456 JV-90 SHIELD SHEET JV-80 SHIELD SHEET 34) 22255356 35 22205618 JV-80 JACK HOLDER


36 22485187 A S-KNOB M BLK/LCG

[SCREW]


A 4x8 mm Binding Head B tite BC 3x8 mm Binding Head B tite CM Binding Head B tite CM © 3x6 mm Binding Head B tite BC ① 3x6mm (E) 3x12mm Sems machine screw BC Pan Head P tite CM © 3x8mm Binding Head B tite CM © 3x10mm (H) 3x8mm Binding Head B tite BC

Pan Head B tite CM (with Flat USS Washer) ① 3x8mm

J 4x6mm Binding Head B tite CM Pan Head P tite BC ₭ 3x8mm



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BLOCK DIAGRAM/ブロック図



WIRING DIAGRAM/ワイヤリング図 TRANS. BOARDSW-ASW-BL CD BOARD BOARD 3 A. -12V 1 A. +12V CARDPOWER MAIN BOARD BOARD BOARD BENDER JACK KEYBOARD BOARD BOARD

PARTS LIST/パーツリスト

SAFETY PRECAUTIONS:
The parts marked ∆have
safety-related characteristics.
Use only listed parts for
replacement.
安全上の注意:
△が付いている部品は、安全上
特別な規格でつくられたもので
ਰ

交換の際は、指定された部品番 号以外の部品は使わないように

vvnen orderin	g any parts i	listed in the parts list, pleas	se specify the following ite	ems in the order sheet.
	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	MODEL NUMBER
Ex.	10	22575241	Sharp Key	C-20/50
	15	2247017300	Knob (orange)	DAC-15D
even undelive	red replace		I number and description	will resull in delayed o
even undelive パーツ発注に	red replace こ関するお願	meni. (()		
even undelive パーツ発注に	red replace こ関するお願	meni.		
even undelive パーツ発注に	red replace こ関するお願 トには、必っ	meni. 配い ず下記の4項目は正確に記	入して下さい。(例外は	徐<)

MB	> Main Board	JB> Jack Board	PSB> P.S Board
CB	> Card Board	SAB> SW-A Board	
BB	> Bender Board	SBB> SW-B Board	

CASING/ケース

して下さい。

00231034	JV-90	PANEL
21125504	JV-80	SIDE PANEL L
21125505	JV-80	SIDE PANAL R
00231067	JV-90	BOTTOM COVER ASSY
22045326	JV-80	DISPLAY COVER
22025583	EXP COVER	
12359139	RUBBER FOOT FF-018 BLACK	(

CHASSIS/シャーシ

21A33I3/ / Y - /			
22205617	JV-80 DISPLAY HOLDER		
00231089	JV-90 TRANS HOLDER		
22225367	A C-ESCT SX1H BLK	PCM Card	
22225365	A C-ESCT LX1H BLK	Data Card	
22225371	D S-ESCT SX2H BLK	Parameter Sliders	
12569420	Lithium Battery Holder		
22205618	JV-80 JACK HOLDER		
22145147	JU-06B ANGLE STAY		

BUTTON, KNOB/ボタン、ノブ

22495271	D S-KEYTOP MX4H BLK	
22495272	D S-KEYTOP MD4H BLK	
22495277	D S-KEYTOP MD1H BLK	
22495279	D S-KEYTOP HD3H BLK	
22485187	A S-KNOB M BLK/LCG	Volume,Presence,C1
22485295	D S-KNOB S BLK/LCG	Parameter Sliders

SWITCH/スイッチ

00123134	HSW-0847-01-010	MB
13169697	SKHVBD 100G	SBA,SBB
∆ 13149125	AC SW EST206B 5A/125V	

JACK, SOCKET/ジャック、ソケット

13429273	YKF51-5046	MIDI IN,OUT,THRU on MB	
00238867	DIN TCS5073-15-4151	V-EXP MIDI IN on MB	
13449284	HLJ7001-01-3010	PEDAL 1,2 on MB	
		V-EXP OUT on MB	
		PHONE on JB	
13449283	HLJ7101-01-3010	HOLD on MB	
		MIX OUT on JB	

DISPLAY UNIT/表示ユニット

15029530	LCD UNIT LM402B05 LCD-L 40x2 (including LED.PCB.and wiring)
	NOTE: Replacement LCD Unit shoud be made on a unit bassis.
	No replacement available for individual parts.
	Replacement only by a unit.
	注): LCD Unitの交換は、ユニット単位で行って下さい。
	補修品は、ユニット単位。

BENDER UNIT/ベンダーユニット

23275916	BENDER UNIT PB-A0105 NOTE: Replacement BÉNDER Unit shoud be made on a unit bassis. No replacement available for individual parts.
	Replacement only by a unit.
	注): BENDER Unitの交換は、ユニット単位で行って下さい。
	補修品は、ユニット単位。

KEYBOARD/鍵盤完成品

70125778	SK-876-C	76K	
		K-876-C PARTS LIST	
	注): 詳細は、	"鍵盤パーツリスト	SK-876-C"を参照して下さい。

PCB ASSY/基板完成品

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	E 70124223 70123823 70124123 70123701	MAIN BOARD ASSY CARD BOARD ASSY SWITCH-A BOARD ASSY SWITCH-B BOARD ASSY	(pcb00230978) (pcb00231245) (pcb22935129) (pcb00127956)
	70123701	SWITCH-B BOARD ASSY	(pcb00127956)
	70124190	JACK BOARD ASSY	(pcb22935131)

70124156	BENDER BOARD ASSY	(pcb22935131)	
70123756	P.S BOARD ASSY	(pcb00231256)	
	NOTE: The P.S Board Assy	can be used for any voltag	e o
	100V,117V,230V,and	240V.	
	注), D C Doord Accoult 久雲	正仕涌に届田できます	_/

	Replacement PS AMP BOARD ASSY includes TRANS BOARD.
′	補修用PS AMP BOARD ASSYは、 TRANS BOARDを含みます。

SAB BB

		I KANS BUAR	
/集積回路			
15199776	HD6415108F10	CPU H8/510	MB(IC15)
15239229	TC6116AF	CUSTOM IC (GP-4)	MB(IC21
15239124	SSC1000	CUSTOM IC (KEY SCAN GATE ARRAY)	MB(IC3)
15209479	HN624116FBD74	WAVE ROM A 16M	MB
15209480	HN624116FBD75	WAVE ROM B 16M	MB
15259864T0	TC74HC4052F-T2	Dual 4ch Analog Multiplexer/Demultiplexer	MB
15289105	uPC4570G	Dual Operational Amplifier	MB
00123123	SRM2A256SLM-70	SRAM 256K 70nS	MB
15179463	TC51832FL-85	Pseudo SRAM	MB
15249116T0	TC7W00F-TE12L	NAND Gates	MB
00232567	PCM69AU-1	D/A Converter	MB
15259701T0	TC74HC00AF	Quad 2-Input NAND Gate	MB
00231878	TC74VHC00F	Quad 2-Input NAND Gate	MB
00231890	TC74VHC08F	Quad 2-Input AND Gate	MB
00231889	TC74VHC32F	Quad 2-Input OR Gate	MB
15259883	TC7S00F TE85L	2-input NAND Gate	MB
15249111	TC7WU04F TE12L	Triad Inverters	MB
00127490	TC7W08F TE12L	Dual 2-Input AND Gate	MB
15269214	SN74LS05NS TAP-L	Hex Inverter	MB
15209487	HN27C4096G-10	256k-word*16-bit EPROM (Blank)	MB(IC5)
00340245	HN27C4096G-10	256k-word*16-bit EPROM (Programmed)	MB(IC5)
15289116	NJM2082M-TE3	Dual Operational Amplifier	MB
15235149	HG62E11B24FS	RAM CARD Gate Array	CB
15189242	NJM4565SD	Dual Operational Amplifier	BB
15189162	NJM072S-P	Dual Operational Amplifier	BB
15189190	M5216L	Dual Operational Amplifier	JB
15189242	NJM4565SD	Dual Operational Amplifier	JB
15169550T0	TC74HC138P	3-Line To 8-Line Decorders	SAB
15169552T0	TC74HC245P	Octal Bus Transceivers	SAB
15159704T0	TD-62084AP	8ch Darlington Driver	SAB
15219186	M5207L-05	Voltage Controled Amplifier	JB
15199176	L78M12ML	+12V Voltage Regulator	PSB
15199177	L79M12ML	-12V Voltage Regulator	PSB
15199155	L78MR05R	+5V Voltage Regulator	PSB

TRANSISTOR/	トランジスター	
15309101	2SA1037KR (CHIP)	МВ
15319101	2SC2412KR (CHIP)	MB
15319102	2SC2882-Y-TE12L	MB
15329503	DTA124EK T146	MB
15329506	DTA144EX T-146	MB
15329510D0	DTC-144EK T-146	MB
15329104	2SK368GR-TE85L	MB

15329506	DTA144EX T-146		MB
15329510D0	DTC-144EK T-146		MB
15329104	2SK368GR-TE85L		MB
15119134	2SA-933S DC TP R		В
15129153	2SC-1740S DC TP R		JB
15139124	2SK363GR TPE-2		JB
15129218	DTC143ES TP		JB
15149134	TD62785P	Transistor Array	SAB
15129164	DTC114ES-TP		JB
15129152	2SC2878-A		MB

15339114	RB420D T146 (CHIP)	MB
15339105	DAN202K T146 (CHIP)	MB
15339108	DA204K T146 (CHIP)	MB
15019152T0	1SS176	SAB,SBB
15019126D0	1SS-133 T77	JB
N 15019245	1B4B41	PSB
15019273	4B4B41 LC1	PSB

RESISTOR/抵抗

15399965	RCE9A103JA		CB,MB
15399917	MNR34J5A103E	(CHIP)	MB
15399931	MNR34J5A221	(CHIP)	MB
15399936	MNR34J5A102	(CHIP)	MB
13919140	RGLD 8X103 J	Resistor Array	SAB
13919266	RGLD 4X104 J	Resistor Array	SAB

POTENTIOMETER/ボリューム RS30111 10KB 13339484

13359353

CAPACITOR/コンデンサー			
⚠ 13639143S0	16MV6800HW		PSB
⚠ 13639176S0	25MV3300HW		PSB

INDUCTOR, COIL, FILTER/インダクター、コイル、フィルター

EWA-NA0X15B14

12449355 12449381	FBR07HA850TB00 SBT0460TF ESD.B.12C	JB MB
22445307	ESD-R-12C	

CRYSTAL, RESONATOR/クリスタル、発振子

15299132	IVIA-306 ZU.UUUIVIITZ
15299180	MA-506 24.000MH2

/光関連部品			
PC-410T		Photo Cuppler	MB
LED SEL62106		(ZF50200 -up)	SAB,SBB
SLR55VCA49		(ZF50100 - ZF50199)	SAB,SBB
ネクター			
_			
	3Pin	CN3 on BB	
		CN2 on SAB	
	7Pin	CN2 on BB , CN5 on SAB	
51048-0900	9Pin	CN4 on BB , CN12 on JB , CN4 on SAB	
51048-1000	10Pin	CN5 on PSB, CN6 on PSB	
-			
52147-0310	3Pin	CN7 on MB	
52147-0910	9PIN	CNTOONINB	
II .C. OD COTO EE	2Din	CN/ on DSB	
IL-S-9P-S2T2-EF	9Pin	CN1 on SBB , CN15 on MB	
IL-S-14P-S2L2-EF	14Pin	CN14 on MB	
53253-0610	6Pin	CN7 on PSB , CN4 on MB	
53253-0810	8Pin	CN1 on PSB , CN16 on MB	
1000 04050 175	411	CNIA on MD	
	aH .		
		CNTOHOD	
		CN8 on MB	
CETTT GEGE		511.2 51. III.	
IL-FPC-22SL-N		CN3 on MB	
IL-FPC-16SL-N		CN2 on MB	
IL-WY-18P-T26N-V		CN2 on CB, CN3 on CB	
JV-1000 WIRING W JV-90 WIRING W1- JV-90 WIRING W1-	112 1 2		
JV-90 WIRING W3-2	2		
JV-90 WIRING W4-	4		
JV-90 WIRING W4-			
JV-90 WIRING W4-	9-1	8-H10	
JV-90 WIRING W4-	9-1 8 A6.0 BBF		
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298	9-1 8 A6.0 BBF		
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388	9-1 8 A6.0 BBF 8 A6.0 BBF		
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 イトランス PWR TRANS 00231	9-1 8 A6.0 BBF 8 A6.0 BBF		
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 イトランス PWR TRANS 00231	9-1 8 A6.0 BBF 8 A6.0 BBF		
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 バトランス PWR TRANS 00231 Iード AC CORD 120V	9-1 8 A6.0 BBF 8 A6.0 BBF		
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 バトランス PWR TRANS 00231 Iード AC CORD 120V	9-1 8 A6.0 BBF 8 A6.0 BBF	N-H10	
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 バトランス PWR TRANS 00231 Iード AC CORD 120V	9-1 8 A6.0 BBF 8 A6.0 BBF	N-H10	
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 バトランス PWR TRANS 00231 Iード AC CORD 120V	9-1 A 6.0 BBF B A 6.0 BBF 1 090	N-H10	
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 バトランス PWR TRANS 00231 Iード AC CORD 120V レット AC INLET INL-9 2.5	9-1 A 6.0 BBF B A 6.0 BBF 1 090	N-H10	
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 (トランス PWR TRANS 00231 Iード AC CORD 120V レット AC INLET INL-9 2.5	9-1 A 6.0 BBF B A 6.0 BBF 1090	N-H10	
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 バトランス PWR TRANS 00231 Iード AC CORD 120V レット AC INLET INL-9 2.5	9-1 A 6.0 BBF B 6.0 BBF 1090	N-H10	
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 「トランス PWR TRANS 00231 Iード AC CORD 120V レット AC INLET INL-9 2.5 CR2032 220MAH/3 3x6 mm Binding Hei 3x8 mm Binding Hei 4x6 mm Binding Hei	9-1 A 6.0 BBF A 6.0 BBF 1090 A/250V 2F V ad B tite C ad B tite C ad B tite C ad B tite C	M M M	
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 (トランス PWR TRANS 00231 Iード AC CORD 120V レット AC INLET INL-9 2.5 CR2032 220MAH/3' 3x6 mm Binding Hei 3x8 mm Binding Hei 3x8 mm Binding Hei 3x8 mm Binding Hei	9-1 A 6.0 BBF A 6.0 BBF 1090 A/250V 2F V ad B tite C ad B tite C ad B tite B ad B tite B	M M M M C	
JV-90 WIRING W4- JV-1000 WIRING W FUJI CARD 22X388 FUJI CARD 16X298 「トランス PWR TRANS 00231 Iード AC CORD 120V レット AC INLET INL-9 2.5 CR2032 220MAH/3 3x6 mm Binding Hei 3x8 mm Binding Hei 4x6 mm Binding Hei	A6.0 BBF A6.0 BBF A6.0 BBF 1090 A/250V 2F V ad B tite C ad B tite C ad B tite B ad B tite B	M M M M C C	
	PC-410T LED SEL6210S SLR55VCA49 ネクター 51048-0300 51048-0500 51048-070 51048-0900 51048-1000 52147-0310 52147-0710 52147-0910 IL-S-3P-S2T2-EF IL-S-6P-S2T2-EF IL-S-7P-S2T2-EF IL-S-9P-S2T2-EF IL-S-9P-S2T2-EF IL-S-14P-S2L2-EF IL	PC-410T LED SEL62106 SLR55VCA49 ネクター 51048-0300 3Pin 51048-0500 5Pin 51048-070 7Pin 51048-0900 9Pin 51048-1000 10Pin 52147-0310 3Pin 52147-0510 5Pin 52147-0710 7Pin 52147-0910 9Pin IL-S-3P-S2T2-EF 6Pin IL-S-6P-S2T2-EF 6Pin IL-S-7P-S2T2-EF 6Pin IL-S-9P-S2T2-EF 8Pin IL-S-9P-S2T2-EF 3Pin IL-S-9P-S2T2-EF 14Pin 53253-0610 6Pin 53253-0810 6Pin 53253-	PC-410T LED SEL6210S SLR55VCA49 (ZF50200 -up) (ZF50100 - ZF50199) ネクター 51048-0300 3Pin CN3 on BB 51048-0500 5Pin CN2 on SAB 51048-0900 9Pin CN4 on BB, CN5 on SAB 51048-1000 10Pin CN5 on PSB, CN6 on PSB 52147-0310 3Pin CN7 on MB 52147-0510 5Pin CN13 on MB 52147-0710 7Pin CN9 on MB, CN11 on MB 52147-0910 9Pin CN10 on MB IL-S-3P-S2T2-EF 6Pin CN11 on JB, CN3 on PSB IL-S-6P-S2T2-EF 7Pin CN3 on SBB IL-S-9P-S2T2-EF 8Pin CN2 on SBB IL-S-9P-S2T2-EF 9Pin CN1 on SBB, CN15 on MB 53253-0610 6Pin CN7 on PSB, CN4 on MB 52411-0402 CN8 on MB IL-PC-16SL-N CN1 on MB IL-PC-16SL-N CN2 on MB IL-PC-16SL-N CN2 on MB IL-PC-16SL-N CN2 on MB IL-PV-18P-T26N-V CN2 on MB IN-PV-18P-T26N-V CN2 on MB

3x8 mm Pan Head P tite CM 3x6 mm Binding Head Tapping B1 CM 4x6 mm Binding Head Tapping B1 CM 3x8 mm Pan Head P tite CM 3x8 mm Pan Head P tite BC ***** ***** ***** ***** ***** 3x8 mm Pan Head P tite BC 3x8 mm Binding Head B tite CM(with Toothed Washer) 3x8 mm Pan Head B tite CM(with Flat USS Washer) 3x12 mm sems machine screw BC 3x8 mm W-sems machine screw CM M3 Nut CM ***** ***** ******

MISCELLANEOUS/その他

JU-06B POT DUST COVER JV-80 POT DUST COVER Volume, Presence, C1 C-20/50 LEAF SPRING PANEL 22245575 22245579 22175316 22255356 JV-80 SHIELD SHEET 00347456 JV-90 SHIELD SHEET

ACCESSORIES/標準付属品

70126390 70123801 Owner's Manual Set English Owner's Manual Set Japanese AC CORD SET 100V DC-531-J01 VCTFK2P △ 13499228 △ 13499221 AC CORD SET 230V EC-511-E07 H03VVH2-F 2P AC CORD SET 240VE PHE8-Z-VCTFK-BS-CHE22 AC CORD SET 240VA SC-078-J02 ES206-75HMA ⚠ 13499223 ⚠ 13499222


OPTIONS/別売品

Wave Expansion Board ***** Wave Expansion Board
Voice Expansion Board
Memory Card M-256E
(Battery for Memory Card CR2062 PNo.12569374)
Sound PCM Card ***** *****

JV-90 Dec, 1993

KEYBOARD PARTS LIST/鍵盤パーツリスト SK-876-C

NO. Parts No.	Parts Name
32575349	SK-8 Natural Key C/F
32575348	SK-8 Natural Key E/B
32575350	SK-8 Natural Key D
① { 32575351	SK-8 Natural Key G
32575347	SK-8 Natural Key A
32575352	SK-8 Natural Key E'/B'
32575354	SK-8 Natural Key G'
② 32575355	SK-8 Sharp Key
70125867	SK-8 Chassis 76P-F Assy
③ { 00230867	SK-8 Chassis 76P-E
22265531	SK-876 Cushion 76P-B
4 32155199	SK-8 Guide
⑤ 23165733	SK-876 Aftertouch 76P Assy-A
7625622001	SK-876-A PCB 32P Low Assy
⑥ { 7630221000	SK-876-B PCB 32P Mid Assy
7630222000	SK-876-B PCB 12P Hi Assy
22185253	SK-8 Rubber Switch 12P
22185254	SK-8 Rubber Switch 13P
22185252	SK-8 Rubber Switch 8PL
22185251	SK-8 Rubber Switch 7PH
22205597	SK-8 PCB Spacer 12P
8 22205598	SK-8 PCB Spacer 13P
22205596	SK-8 PCB Spacer 8PL
22205595	SK-8 PCB Spacer 7PH
00018978	SK-8 76P Stopper 12P
9 00018990	SK-8 76P Stopper 8PH
00019001	SK-8 76P Stopper 8PL
① 23475965	FUJI Card 14x70-A5.0BB-H8
① 40017134	SK-8 Spring
② 40012256	Tap Tite Screws B Tite 3*10 Binding Heat
① 40011067	Tap Tite Screws B Tite 3*8 Bindding Heat
① 00231045	JV-90 Keyboard Angle



KEYBOARD DISASSEMBLY/鍵盤分解手順

1. ATTACHING THE PCBs

1. 基板の取り付け方

Required Parts/必要部品

PARTS No.	PARTS NAME	員数
7625622001	SK-876-A PCB 32P LOW ASSY	1
7630221000	SK-876-B PCB 32P MID ASSY	1
7630222000	SK-876-B PCB 12P HI ASSY	1
22185253	SK-8 RUBBER SWITCH 12P	4
22185254	SK-8 RUBBER SWITCH 13P	1
22185252	SK-8 RUBBER SWITCH 8PL	1
22185251	SK-8 RUBBER SWITCH 7PH	1
22205597	SK-8 PCB SPACER 12P	4
22205598	SK-8 PCB SPACER 13P	1
22205596	SK-8 PCB SPACER 8PL	1
22205595	SK-8 PCB SPACER 7PH	1
40012256	TAP TITE SCREWS B-TITE 3x10 BIND	32

1) First, turn the chassis over on the other side, being careful not to reverse the right and left ends.

Nest, as shown in fig. 1, place SPACER 8PL (1 piece) and SPACER 12P (4 pieces) on the chassis from the left end (the bass side of keyboard), aligning them with the positioning holes provided on the chassis.

(Refer to fig. 2.)

In the same way, place SPACER 13P on the right side of the chassis (the treble side).

1)まず、シャーシを左右が逆にならないように裏返します。

次に、fig. 1に示すように左側(鍵の低音側)より、先ずSPACER 8PLを1個、そしてSPACER 12Pを4個、シャーシの位置決め穴に合わせて順に置いていきます。 (fig. 2参照のこと)

右側(高音側)にはSPACER 13P、SPACER 7PHを同様に置いていきます。


Fig. 2

2) Next, aligning the positioning bosses of RUBBER SWITCH with the circular holes of SPACER, and as done for the spacer, place one RUBBER SWITCH 8PL, four RUBBER SWITCH 12PL, one RUBBER SWITCH 13PL and one RUBBER SWITCH in order, starting on the lower tone side.

In this procedure, make sure that RUBBER SWITCH and SPACER are positioned with their cutout parts and air escape grooves aligned, respectively.

(Refer to fig. 3 and fig. 4.)


2) 次に、SPACERの丸穴部にRUBBER SWITCHのボスを位置決めして、SPACERと同様に低音側より順にRUBBER SWITCH 8PL、RUBBER SWITCH 12Pを 4 個、RUBBER SWITCH 13P、RUBBER SWITCH 7HPと置いていきます。この際、RUBBER SWITCHとSPACERの外形切り欠き部、及び空気溝の位置が合うように注意してください。(fig. 3 fig. 4参照のこと)



 Next, using the cutout part of PCB and the projecting part of SPACER as positioning guide, place PCB so that the positioning pin of SPACER fits into the positioning hole of PCB. (Refer to fig. 5)

As fig. 6 shows, PCBs consist of three boards, "LOW" "MID" and "HI".

3) 次に、PCBの切り欠き部とSPACERの凸部を目印として、SPACERの位置決めピンにPCBの位置決め穴がはまるようにPCBをおきます。(fig. 5参照のこと) PCBは、fig. 6で示されるようにLOW、MID、HIの3枚で構成されています。



4) Then, tighten the LOW, MID and HI PCBs with the Tap Tite Screws. First tighten the near-center Screws 1, then the end Screws 2 on the other side. (This order must be followed. Otherwise the PCBs may not be flush with the Spacers.)

Then tighten the remaining Screws 3 of the LOW, MID and HI PCBs. (For the above, refer to Fig. 7.)

Finally, tighten the Screws in the area adjacent to the MID and HI PCBs.

Since the PCBs may have been warped by soldering, etc., it is recommended to gently hold down the center and tighten the Screws.

4) 次に、TAP TITE SCREWSでPCB LOW、MID、HIをねじ 止めしていきます。

ねじ止め順序は、最初に中央部寄り1をねじ止めし、 次に反対側端部2を締結します。

(ねじ止めによって、PCBがSPACERより浮きあがって しまうことがあるため。)

そしてPCBのLOW、MID、HIの残りの部分3もねじ止めします。(以上fig. 7参照のこと。)

最後にPCBのMID、HIの隣接部をねじ止めします。

基板がハンダ付け等によってソリを生じていることが あるため中央部を軽くおさえながらねじ止めするとよ いでしょう。




Fig. 7

2. REMOVAL AND REINSTALLATION OF THE KEYS

Before removing the keys, first take the stopper off the rear side of the chassis, then take away the spring.


When reinstalling the keys, carefully apply the stopper as shown in fig. 8.

Bring the stopper into close contact with the ends of the white key shafts and press the stopper in the area of the double-coated tape to secure it. (Refer fig. 8.)

2. 鍵盤の取り付け、取りはずし方

鍵を取りはずす際は、まずシャーシ裏側からストッパーをはがし次にスプリングをはずして、鍵を抜きます。 鍵を取り付ける際は、fig.8に示されるようにストッパーの貼りかたに注意してください。

ストッパーは白鍵軸部の端に密接させて取り付け、両面テープ上をおさえつけ確実に固定させてください。 (fig. 8参照のこと)



Viewed from the rear sied of the chassis. 図はシャーシ裏面から見た図です。




Fig. 9

JV-90 Dec, 1993

TEST MODE/テストモード

NOTE: When executing the test mode, the data of internal RAM will not be lost.

♦Required Items

- DP-2 (Foot Padal).
- EV-5 (Expression Pedal)
- Memory Card

♦Test Items

(M-256E, etc. of which data may be erased)

The following eight test are available for the JV-90.

Refer to the each Test item for details.

- · MIDI cable. · Sound PCM Card.
- · Expansion Board, · Oscilloscope
- · Measuring jig (See Fig. a), · Head Phone
- Voice Expansion Board

注:テストモードを実行しても、ユーザーのデータが壊れることはありません。

◇用意するもの

- DP-2 (フット・ペダル),
- ・EV-5 (エクスプレッション・ペダル).
- ・メモリー・カード

(M-256E 等:内部データを消去して良いもの)、

- ・MIDIケーブル、・Sound PCMカード、
- ・エクスパンジョン・ボード、・オシロスコープ
- ・測定用治具 (図a参照)、・ヘッドホン
- ・ボイスエクスパンションボード



Fig. a/図 a

This type is mono open plug. これは、モノ空プラグです。

◇テスト項目

JV-90 には、下記の8つのテストがあります。 各テストの詳細については、各テスト項目を参照して下さい。

			Display on LCD/LCD 上の表示
1.	A/D Test (1) ===================================	NUMBER 1	AD-1
2.	A/D Test (2) ===================================	NUMBER 2	AD-2
3.	LCD Test	NUMBER 3	LCD
4.	Button Test ====================================	NUMBER 4	SW
5.	MIDI Test>	NUMBER 5	MIDI
6.	Card & Expansion Board Test ====================================	NUMBER 6	CARD
7.	Sound & Key Test	NUMBER 7	WAVE
8.	Memory Test ====================================	NUMBER 8	RAM

NOTE: Each test item corresponds to the numerical key from [1] to [8].

To execute the test, press the corresponding numerical key.

Refer to the following table about the other switch operation in the Test Mode.

注:各テストは、ナンバー・ボタン [1] - [8] に対応していますので、実行したいテストに対応しているナンバー・ボタンを押して、テストを実行して下さい。また、その他のテスト・モード中のスイッチ操作については、下記の表を参照して下さい。

•	Moves to next test items. 次のテストモードに移動。
4	Moves to previous test items. 1つ前のテストモードに移動。
•	Directly selects test items 1. テスト項目 1. に移動。
EXIT	Exits test item or Test mode. Exception: To exit the switch test, press and hold the ENTER button and then press the EXIT button. 各テスト項目が選択できる状態に戻るか、または、テスト・モードを終了する。ただし SWITCH テストをぬけるときは、ENTER を押しながら EXIT を押します。

♦To enter the test mode

Power on while pressing PCM CARD B button, NUMBER 1 button and NUMBER 8.

♦To exit the test mode


When selects the each test items, press the **EXIT** button.


◇テストモードの入り方


PCM CARD B ボタン, NUMBER 1 ボタン, NUMBER 8 ボタンを押しながら電源を入れて下さい。


◇テスト・モードの抜け方


各テスト項目が選択できる状態で、EXIT ボタンを押して下さい。

















RAM TEST Insert memory card suiting for JV80 into DATA CARD slot. "DATA CARD"スロットにJV80用のメモリー・カート を挿入する。 Press NUMBER 8 button. then display the Fig. 6 on LCD. NUMBER 8 ** タンを押す。 すると、LCDテ゚ィスプレイ上に図6が表示され RAM CHECK RAM1= OK | RAM2= OK | RAM3= OK | CARD=OK Fig. 6/図6 "RAM1", "RAM2", "RAM3" NO Check: Main Board IC14, IC4, IC8, IC9, IC15 RAM1", "RAM2", "RAM3", "CARD" "OK"と表示されるか? YES RAM Test is complete.

RAMテスト終了。


DATA SAVE/LOAD/データのセーブ/ロード

1. Use the Memory Card (M-256E).

NOTE: To stop operation halfway, press the EXIT button. Every time the button is pressed, the screen returns to the preceding one.

- a) How to save all the data in the internal memory onto a Memory card.
- [1] Connect a Memory Card to the card slot (DATA CARD).
- [2] Set the protect switch on the Memory Card to the OFF position.
- [3] By pressing WRITE in any mode, the following screen is displayed.

- 1. メモリー・カード (M-256E) を使う。
- 注:操作を途中で中止する場合は、EXIT ボタンを押して下さい。ボタンを押す度に1つ前の画面に戻ります。
- a) メモリー・カードに内部メモリーの全データを保存する方法
- [1] カード・スロット (DATA CARD) にメモリー・カードを差し込みます。
- [2] メモリー・カードのプロテクト・スイッチをオフに します。
- [3] いずれのモードでも、WRITE を押すと次のような画面が表示されます。



WRITE MODE Write∥Copy∥Initialize∥Card∥Bulk∥Protect

- [5] Press ENTER. The selected function (command) setting screen is then displayed.
- [4] 実行したい機能(コマンド)を 【 / 】 ボタン, または、 PARAMETER SLIDERS 1 を使用して選択して下さい。この場合は "Card"を選択して下さい。
 (選択された項目が点滅します。)
- [5] ENTER を押します。選んだ機能(コマンド)の 設定画面になります。

DATA/FCM Card Int+Card|Card+Int|Int++Card|FCM Card

- [6] Select the required item using the button or PARAMETER SLIDERS 1. In this case, select "Int → Card".
 (The item selected flickers.)
- [7] CAUTION

The JV-90 allows peformance to be created by combining batches in the internal memory and on the Data Card. Note that the following takes place when the data of such performance is copied from the internal memory to the Data Card or from the Data Card to the internal memory:


- [6] **▲** / **▶** ボタン, または, <u>PARAMETER</u>
 <u>SLIDERS 1</u> を使用して選択して下さい。この場合は, "Int → Card" を選択して下さい。
 (選択された項目が点滅します。)
- [7] 注意

JV-90 では、インターナルと DATA カードのパッチを組み合わせてパフォーマンスを作ることができます。このようなパフォーマンスのデータをインターナル→ DATA カード, または DATA カード→インターナルにコピーを実行すると次のようなことが起こりますのでご注意ください。

(Example) Assume that there is performance I01 which specifies batch I12 in part 1 and batch C11 in part 2. When copied from the internal memory to the Data Card, this performance is stored as "C01" on the Data Card. At this time, the batch in part 1 is stored as "C12" and the batch in part 2 is stored intact as C11.

When the data on the Data card is then copied to the internal memory, the performance is stored as "I01" and part 1 as "I12" into the internal memory, but part 2 is stored as "I11". Hence, the data copied is identical in performance number to, but is different in batch number specified in part 2 from, the original data.

(例) パート1に I12, パート2に C11 のパッチを指定しているパフォーマンス I01 があるとします。インターナルから DATA カードにコピーが実行されると, このパフォーマンスは, "C01"としてDATA カードに記憶されます。このときパート1のパッチは "C12", パート2のパッチはそのまま C11として記憶されます。その後, DATA カードのデータをインターナルにコピーした場合, パフォーマンスは "I01", パート1は "I12"としてインターナルに記憶されるので, アルト2は "I11"として記憶されるので, 元のデータとは, パフォーマンスのナンバーは同じでも, パート2で指定しているパッチ・ナンバーが変ってしまいます。




To store the data in the internal memory intact, execute bulk dump.

[8] Press ENTER. The selected function (command) setting screen is then displayed.

インターナルのデータをそのまま保存したいときは、バルク・ダンプを実行してください。

[8] ENTER を押します。選んだ機能(コマンド)の 設定画面になります。



- [9] Copy from internal memory to Data Card Copy all of the performance, batch and rhythm set data stored in the internal memory onto the Data Card.
- When this copy is executed, the Data Card used, whether it is a new Data Card or the Data Card already used with the other instrument, is formatted (initialized) to allow data to be written in the JV-90 form.
- [10] Immediately before the copy is executed,
 Press ENTER is displayed on the top right of
 the screen. When the setting is complete, press
 ENTER to execute the command.
- [9] コピー・インターナル→ DATA カード インターナルにあるパフォーマンス, パッチ, リズ ム・セットのデータを, すべて DATA カードにコ ピーします。
- ※ 新しい DATA カードや、それまで他の楽器で使っていた DATA カードで実行すると、DATA カードを JV-90 のデータ形式で書き込めるようにフォーマット (初期化) します。
- [10] 実行直前の画面右上には Press ENTER と表示されます。設定が終了したら ENTER を押して,コマンドを実行させます。




After "Complete" is displayed on the screen, the JV-80 returns to the screen (mode) displayed before WRITE was pressed. The operation is now complete.

- [11] Return the protect switch on the Memory Card to the ON position, then remove the card from the card slot.
- b) How to load all the data on a memory card into the internal momory.
- [1] Connect a Memory Card to the card slot (DATA CARD).
- [2] By pressing WRITE in any mode, the following screen is displayed.

画面に "Complete"と表示された後, WRITE を 押す前の画面(モード)に戻り、操作が終了します。

- [11] メモリ・カードのプロテクト・スイッチをオンに戻し、カードをカード・スロットから抜きます。
- b) メモリー・カードの全データを本体に読み込む方法
- [1] カード・スロット (DATA CARD) にメモリー・カードを差し込みます。
- [2] いずれのモードでも、WRITE を押すと次のよう な画面が表示されます。



WRITE MODE Write|Copy|Initialize|Card|Bulk|Protect

- [3] Select the required function (command) using the discrete select of the select of
- [4] Press ENTER. The selected function (command) setting screen is then displayed.
- [3] 実行したい機能 (コマンド) を **【** / **】** ボタン, または, <u>PARAMETER SLIDERS 1</u> を使用して選 択して下さい。この場合は "Card" を選択して下 さい。 (選択された項目が点滅します。)
- [4] ENTER を押します。選んだ機能(コマンド)の 設定画面になります。

DATA/PCM Card |Int+Card|Card+Int||Int++Card||PCM Card

- [5] Select the required item using the
 button or PARAMETER SLIDERS 1. In this case, select "Card → Int".

 (The item selected flickers.)
- [6] Press ENTER. The selected function (command) setting screen is then displayed.
- [5] ▲ / ▶ ボタン, または, PARAMETER
 SLIDERS 1 を使用して選択して下さい。この場合は, "Card → Int" を選択して下さい。
 (選択された項目が点滅します。)
- [6] ENTER を押します。選んだ機能(コマンド)の 設定画面になります。

CARD ■DATA CARD→INTERNAL [Press ENTER]

- [7] Copy from DATA Card to internal memory Copy all of the performance, batch and rhythm set data stored in the Data Card onto the internal memory.
- [7] コピー・DATA カード→インターナル DATA カードにあるパフォーマンス, パッチ, リズム・セットのデータを, すべてインターナルにコピーします。

- [8] Immediately before the copy is executed, Press ENTER is displayed on the top right of the screen. When the setting is complete, press ENTER to execute the command.
- [8] 実行直前の画面右上には Press ENTER と表示さ れます。設定が終了したら ENTER を押して、コ マンドを実行させます。



After "Complete" is displayed on the screen, the JV-90 returns to the screen (mode) displayed before WRITE was pressed. The operation is now complete.

- [9] Remove the card from the card slot.
- 2. Use the MC-500MK2 (Bulk Dump).
 - NOTE: To stop operation halfway, press the EXIT button. Every time the button is pressed, the screen returns to the preceding one.
 - a) How to tranfer all the data in the internal memory into the external backup device (JV-90 ===> MC-500MK2)
 - [1] Connect the MIDI OUT on the JV-90 to the MIDI IN on the backup device using a MIDI cable. (This is called a One-way connection.)

画面に "Complete" と表示された後、 WRITE を 押す前の画面(モード)に戻り、操作が終了します。


- [9] カードをカード・スロットから抜きます。
- 2. MC-500MK2 (Bulk Dump) を使う。
- 注:操作を途中で中止する場合は、EXIT ボタンを押し て下さい。ボタンを押す度に1つ前の画面に戻りま
- a) 内部メモリーの全データを外部バックアップ機器に転 送する方法 (JV-90 ===>MC-500MK2)
- 「1] JV-90 の MIDI アウトとバックアップ機器の MIDI インを1本の MIDI ケーブルで接続します。(この 方式をワン・ウェイと呼びます。



[2] <JV-90>

By pressing WRITE in any mode, the following screen is displayed.

[2] < IV.90 >いずれのモードでも、WRITE を押すと次のよう な画面が表示されます。



WRITE MODE Write | Copy | Initialize | Card | Bulk | Protect

[3] <JV-90>

Select the required function (command) using the button or PARAMETER SLIDERS 1. In this case, select "Bulk". (The item selected flickers.)

[3] < JV-90>

実行したい機能(コマンド)を 【◀】/ 【▶ ボタン, または、 PARAMETER SLIDERS 1 を使用して選 択して下さい。この場合は"Bulk"を選択して下さ (選択された項目が点滅します。)

[4] <JV-90>

Press ENTER. The selected function (command) setting screen is then displayed.

[4] < JV-90>

ENTER を押します。選んだ機能(コマンド)の 設定画面になります。

BULK DUMP Internal | Card| Temporary

[5] <JV-90>

Select the required item using the // button or PARAMETER SLIDERS 1. In this case, select "Internal".

(The item selected flickers.)

[6] <.IV-90>

[7]

Press ENTER. The selected function (command) setting screen is then displayed.

[5] < JV-90>

ENTER を押します。選んだ機能(コマンド)の

■ / **▶** ボタン, または, PARAMETER

は、"Internal"を選択して下さい。

(選択された項目が点滅します。)

SLIDERS 1 を使用して選択して下さい。この場合

設定画面になります。

[Press ENTER] **#INTERNAL** DATA DUMP

<JV-90>

Internal data

All data, i.e. performance, batch and rhythm set data, stored in the JV-90 internal memory is transferred.

NOTE: Make the MC-500MK2 ready to receive

[8] <MC-500MK2>

Turn the MC-500MK2 power on, and the following display will appear.

<17.90>

インターナル・データ

JV-90 のインターナルに記憶しているすべてのデー タを転送します。データの内容は、パフォーマンス、 パッチ、リズム・セットのデータです。

注:MC-500MK2 を受信待機状態にして下さい。

[8] < MC-500MK2 >

MC-500MK2 の電源を入れます。MC-500MK2 の ディスプレイに下記のように表示されます。

Insert System Disk and Press ENTER

[9] < MC-500MK2>

Insert the SUPER MRC system disk, and press the ENTER key to start up the SUPER MRC system.

[10] <MC-500MK2>

Make sure that the following display appears.

[9] < MC-500MK2 >SUPER MRC のシステムディスクを入れ、 ENTER キーを押して、SUPER MRC のシステムを立ち上げま

[10] < MC.500MK2 >

下記のように表示されるのを確認します。

SONG 1 J = 120 REAL M=1

[11] <MC-500MK2> Use the cursor keys ← → to remove the cursor to the Song number.

[12] <MC-500MK2>

Spacify the Song number in which to save the (numeric keypad → SHIFT key + ENTER key)

ソング・ナンバー SONG 1: Song number M=1 : Measure 小節

テンポ J = 120 : Tempo REAL : Recording mode レコード・モード

[11] < MC-500MK2 >カーソル・キー ← , → で , カーソルをソング・ ナンバーの位置に移動させます。

[12] < MC.500MK2 >データをセーブさせるソング・ナンバーを指定しま

16*

[13] <MC-500MK2>

Dec. 1993

Press the REC/LOAD key. The following display will appear, and the MC-500MK2 is ready to receive bulk data.

[13] < MC-500MK2 >

REC/LOAD キーを押します。 下記の表示になり、バルク・データ受信待機状態になります。

Press PLAY >> RECORD M=1 J=120 REAL

[14] <MC-500MK2>

Press the PLAY/SAVE key.

The MC-500MK2 will enter Recording mode, after a little while, so transmit bulk data from the JV-90.

- When you use a sequencer featuring a MIDI filter, set it to the mode that can receive Exclusive messages (On the Roland MC-50, set the MIDI 2 RCV STATUS to ON).
- [15] <JV-90>

Immediately before the copy is executed, Press ENTER is displayed on the top right of the screen. When the setting is comlete, press ENTER to execute the command.

[14] <MC-500MK2>

PLAY/SAVE キーを押します。 MC-500MK2 がレコーディング状態になるので、少し 時間をあけて JV-90 からバルク・データを送信しま す。

- MIDI フィルターがついているシーケンサーをご使用になる場合は、あらかじめエクスクルーシブ情報を受信できるように設定しておいてください(ローランドMC-50 の場合は MIDI 2 RCV STATUS をオンに設定します)。
- [15] < IV-90>

実行直前の画面右上には Press ENTER と表示されます。設定が終了したら ENTER を押して、コマンドを実行させます。



After "Complete" is displayed on the screen, the JV-90 returns to the screen (mode) displayed before WRITE was pressed. The operation is now complete.

[16] < MC-500MK2>

When the JV-90 has finished transmitting bulk data, press the STOP key to exit Recording mode.

[17] <MC-500MK2>

For the sake of safety, we suggest that you save the received bulk data to disk. To save to disk or load from disk, refer to the "SUPER MRC" Owner's Manual.

This completes data reception.

- b) How to tranfer all the data in the external backup device into the internal memory (MC-500MK2 ===> JV-90)
- [1] <JV-90>

First set the protect switch of the unit to OFF.

画面に "Complete"と表示された後、 WRITE を 押す前の画面 (モード) に戻り、操作が終了します。

[16] <MC-500MK2>

JV-90 がバルク・データを送信し終わったら, STOP キーを押して、レコーディング状態から抜けます。

[17] <MC-500MK2>

受信したバルク・データは、万が一のため、ディスクにセーブしておくことをお薦めします。ディスクへのセーブまたは、ロードの方法は、"SUPER MRC"の取扱説明書を参照して下さい。

以上で、データの送信終了。


- b) 外部バックアップ機器から全データを本体へ転送する 方法 (MC-500MK2 ===> JV-90)
- [1] <JV-90> まず,本体のプロテクト・スイッチをオフにします。

[2] <JV-90>

By pressing WRITE in any mode, the following screen is displayed.

[2] < JV-90>

いずれのモードでも、WRITE を押すと次のような画面が表示されます。



|WRITE MODE |Write||Copy||Initialize||Card||Bulk||Protect

[3] <JV-90>

[4] < JV-90>

Press ENTER. The selected function (command) setting screen is then displayed.

[3] <JV-90>

[4] < JV-90>

ENTER を押します。選んだ機能(コマンド)の 設定画面になります。

WRITE ON PROTECT

Write Protect ON/OFF

Set to ON to make Protect valid, and set to OFF to make it invalid. Write Protect must be set to OFF when the batch or tone data is written from the card or temporary area to the internal memory or when the internal memory data is rewritten by bulk data received through MIDI. Write Protect defaults to ON.

[5] <JV-90>

Select the required item using the button or PARAMETER SLIDERS 1. In this case, select "OFF".

[6] <JV-90>

After the setting is complete, press **ENTER** to execute the command.

ライト・プロテクト ON/OFF

プロテクトは ON にすると有効になり、OFF にすると解除されます。パッチやトーンのデータをカードやテンポラリー・エリアからインターナルに書き込むときや、MIDI でバルク・データ受信してインターナルを書き換えるときは必ず OFF にしてください。電源投入後はいつでも ON になっています。

[5] <JV-90>

▲ / ▶ ボタン, または, PARAMETER SLIDERS 1 を使用して選択して下さい。この場合は, "OFF"を選択して下さい。

[6] < JV-90>

設定が終了したら、ENTER を押してコマンドを 実行させて下さい。

Complete

WRITE was pressed.

WRITE を押す前の画面

After "Complete" is displayed on the screen, the JV-90 returns to the screen (mode) displayed before WRITE was pressed. The operation is now complete.

画面に "Complete" と表示された後, WRITE を 押す前の画面 (モード) に戻り, 操作が終了します。

- [7] <MC-500MK2> Use the α -dial or (numeric key "1" + ENTER KEY) to select the first measure.
- [8] <JV-90> The JV-90 may be in the normal mode (play mode). NOTE: JV-90 does not display any message when receiving bulk data. If you want to display the patch edited, select other patches first, then select the edited patch.
- [9] < MC-500MK2> Press the PLAY/SAVE kev.
- [10] <MC-500MK2> Press the STOP key to stop the sequencer. (When bulk data transmission ends, the sequencer will automatically stop, and the measure will blink.)
- [11] This completes bulk data reception.

- [7] < MC-500MK2> で小節を最初にもってきます。
- [8] < IV-90>通常モード (プレイ・モード) の状態で結構です。 注: IV-90 は、バルク・データの受信中には何も メッセージを表示しません。パッチを書き換 えた状態で表示したい場合, 書き換えたパッ


たパッチを選択して下さい。

チ以外のパッチを選択して、次に、書き換え

- [9] < MC-500MK2> PLAY/SAVE キーを押す。
- [10] <MC-500MK2> 「STOP」キーを押して、シーケンサーを止めます。 ______ (バルク・データの送信を終了したら自動的に止ま り、小節が点滅します。)
- [11] 以上で、バルク・データの受信終了。


HOW TO MOUNT THE EXPANSION BOARD/エクスパンションボードの取付方法

- 1. Turn over the JV-90 unit and remove the EXP cover. (3x6 mm Binding B tite BC x 4 pcs.)
- 1. JV-90 本体を裏返し、EXP カバーを外す。 (3x6 mm Binding B tite BC x 4本)



- 2. Mount the expansion board on the main board. At this time, push the expansion board until the spacer heads at three positions come out completely.
- 2. メインボードにエクスパンジョン・ボードを取り付ける。 この時、3ヶ所のスペーサーの頭が完全に出るまで押さ える。
- 3. Reinstall the EXP cover.
- 3. EXP カバーを取り付ける。





- 4. Conduct the "Card & Expansion Board Test" in the test mode (P. 13) to make sure that the expansion board has been installed without fault.
- 4. テストモード (P. 13) の "Card & Expansion Board Test" を実行してエクスパンジョン・ボードがきちんと取り付 けられていることを確認する。

IDENTIFYING VERSION NUMBER/バージョン確認方法

- 1. Turn on the Power Switch while pressing NUMBER1, NUMBER8 and PCM CARD B buttons.
- 2. Press BANK 8 button.

18*

- 3. Then the version of program ROM (IC5 on Main Board) will be displayed on LCD L.
- 4. Press EXIT button, the unit will enter into the play mode.
- 1. Number 1, Number 8 PCM CARD B ボタンを押しな がら電源を入れます。
- 2. Bank 8 を押します。
- 3. $\overline{\mathsf{dab}}$ LCD $\overline{\mathsf{rr}}$ LCD $\overline{\mathsf{rr}}$ LCD $\overline{\mathsf{rr}}$ LCD rr Main Board) のバージョンが表示されます。
- 4. EXIT ボタンを押すと通常モードになります。

MEMORY INITIALIZATION/内部RAMの初期化

Caution!: Save user data (if any) onto appropriate memorizable machine such as memory card M-256 D/E to avoid data loss. For saving method, refer to "DATA SAVE/LOAD" on page.14~18. When the Back-up Battery or S-RAM (IC4 on Main Board) or Main Board has been replaced, take the following ope rations to initialize the S-RAM (IC8).

注意!:バックアップ用の RAM の内容が消去されますか ら、ユーザーのデータが入っている場合は、 適当なメモリー(メモリー・カード M256 D/E等) ヘセーブしておいて下さい。セーブの方法に ついては、"データのセーブ/ロードの方法"(P.14 ~18)を参照して下さい。 バックアップ°・バッテリー(BT1)やSRAM(IC4 on Main Board) や Main Board を交換した 際は、バックアップ用 RAM を下記の手順で初期 化して下さい。

To initialize internal RAM, power on while pressing NUMBER 8 button, then press ENTER button, and then press WRITE button. The unit become the play mode automatically.

NUMBER 8 ボタンを押しながら電源を入れます。次に、 ENTER ボタン, さらに WRITE ボタンを押すとバック アップ用 RAM が初期化されます。自動的に通常モードにな ります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3

Α

В

C

D

JACK BOARD ASS'Y

LINE OUT LIMONO OL REO JK2 LINE OUT RIMONO

ASSY 70124190 (pcb 22935131)

DIP

G H

J

L M

K

N O


R

S

U

BENDER BOARD ASS'Y


ASSY 70124156 (pcb 22935131)



View from component side

CARD BOARD ASS'Y

ASSY 70123823 (pcb 00231245)




View from component side


P.S BOARD ASS'Y


ASSY 70123756 (pcb 00231256)

TRANS BOARD



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

E MAIN BOARD ASS'Y
ASSY 70124223
(pcb 00230978)

E

G


H

P

Q

Note: If pop noises are heard and the version of the main board is PCB 00230978 01, the following modification should be made on the PCB. Solder a ceramic capacitor 33pF (ECCF1H330K, part No. 13519515MO) across pin 14 of IC17 and GND land of the C49.

注): 版番号「01」のメインボードを使用している製品からポップノイズが発生する場合はIC17・14番ピンとC49・グランド側の間にセラミックコンデンサー33pF (ECCF1H330K 部品番号 13519515MO) を実装して下さい。



View from component side

—For Nordic Countries—

Apparatus containing Lithium batteries

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.

VARNING!

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS!


Paristo voi rajähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

U


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3

E MAIN BOARD ASS'Y B D EPE 6129288988 31232 E eleberatoriologia atartika italika atartika atartika atartika atartika 1960 ilika 1960 ilika italika ilika i G Н K M N 0 P Q R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3



-	erros are ignored. 重要でない	エラーは無視します。)
Page	WRONG 誤	CORRECT IE
p.10	To enter the test mode Power on while pressing WRITE button, NUMBER 1 button and NUMBER 8	Power on wile pressing PCM CARD B button, NUMBER 1 button and NUMBER 8.
	◇ テストモードの入り方 WRITE ボタン、 NUMBER 1 ボタン、 NUMBER 8 ボタンを押し ながら電源を入れて下さい。	PCM CARD B ボタン、 NUMBER 1 ボタン、 NUMBER 8 ボタンを押し ながら電源を入れて下さい。
	◇To enter the test mo Power on while pressing W and NUMBER 8	de RITE button, NUMBER 1 button PCM CARD B
	◇テストモードの入り方 WRITE ボタン、NUMBI タンを押しながら電源を入 PCM CARD B	_

 J V - 9 0
 SERVICE NOTES
 1994.02.24

 E R R A T A & SUPPLEMENT 正誤表 & 追加情報 (Small erros are ignored. 重要でないエラーは無視します。)

Page	PREVIOUS IH		NEW	新
	method. Please add the Service Notes. p. 18の "ME には初期化の手川	", the part following s MORY INITIA 頁が記述され	MORY INITIALIZATIO of page 18 of initatement to all ex LIZATION / 内部RAN ていませんので、 項を追加して下さい	tializing visting Mの初期化"
p. 18	While holding PATCH GROUP,	down the turn its po that appear	LIZATION 内部RAI NUMBER[8] button wer ON. You can in the display an	n in the then follow
	入れます。	ディスプレイ	ER [8] を押しなが に表示されるメッセ :] と押して下さい。	

J V-90SERVICE NOTES1994.05.27.ERRATA & SUPPLEMENT 正誤表 & 追加情報 (Small errors are ignored. 重要でないエラーは無視します。)

(Small	errors are ignored. 重安 C ないエノー は無況 C よりo /		
Page	SUPPLEMENT 追加情報		
p. 7	PARTS LIST/パーツリスト DISPLAY UNIT / 表示ユニット Please addition the following explanation sentence. 次の注意文を追記して下さい。		
	NOTE:To connect the DISPLAY UNIT with MAIN BOARD (CN 14), it needs WIRING W12(PNo.23505802) separately 注):DISPLAY UNIT と MAIN BOARD の CN 14 を接続するには WIRING W12(PNo.23505802) が別途必要です。		

SERVICE NOTES ERRATA & SUPPLEMENT 正誤表 & 追加情報

ER00135

1994-12-26

J V - 9 0

This Service Notes had a lot of errers in the following items. Therefore we published the JV-90 Service Notes revised edition. So, please correct these errors refering to enclosed Service Notes.

■ Contents of revision

Pages	Items	Contents of revision
P. 7	PARTS LIST	Addition (Programmed EP-ROM)
P. 10 P. 13	TEST MODE	Correction of the names of operating switches
P. 14~17	DATA SAVE/LOAD	Correction of the names of operating switches and the figures
P. 18	IDENTIFYING VERSION NUMBER	Correction of the names of operating switches
P. 18	MEMORY INITIALIZATION	Addition the description of how to operateing

■ How to distinguish first edition from revised edition

For the sake of convenience, parts code and date of issue does not changed. So, please be careful when you use this service notes.

Difference is as follows.

- Revised edition is printed "Second printing "at the bottom of 1st page.
- The pages marked * are revised.
- After this , we supply revised edition . When you order the Service Notes for JV-90, please use same part number "17059732".